

1. Rekisteröi käyttäjätunnus Comelit cloud palveluun.

- Sähköpostiisi saapuu vahvistusviesti, joka sisältää vahvistuslinkin tilin aktivointiin.
- Aktivoinnin jälkeen voit kirjautua Comelit App:iin omalla tunnuksellasi.

2-5. Lue ja hyväksy käyttöehdot sekä salli ilmoitukset, mikrofonin sekä wifilocaation käyttö.

6. Valitse mihin laitteistoon olet liittymässä.

7. Mikäli asennus ei ilmaannu seuraavalle sivulle, tulee sinun syöttää yhteystiedot laitteistolle manuaalisesti.

- Syöttääksesi manuaaliset yhteystiedot laitteistolle paina vihreää painiketta **Napsauta Tätä**.

8. Manuaalinen yhteystietojen lisäys vaihe 2.

- Paina alareunasta painiketta **MANUAALINEN MÄÄRITTELY**

9. Syötä yhteystietokenttään IP-OSOITE tai kohdekohtainen DDNS osoitteesi.

- Henkilökohtaisen osoitteesi voi tarkistaa erillisestä aktivointikoodi liitteestä. Lopuksi paina **Yhdistä**.

10. Syötä sinulle annettu henkilökohtainen aktivointikoodisi.

- Koodin asettamisen jälkeen paina painiketta **Käyttöoikeus**.

11. Comelit APP on nyt käyttövalmis.

- Tämä on yleisnäkyvä comelit app valikoista. Tässä näkyvät pikavalinnat kuten ulko-ovien kutsut ja sisäsoitot seinäkojeisiin.

12. Näkyvä puhelun aikana.

- Kun ovikojeelta suoritetaan kutsu aukeaa seuraava näkyvä. Kosketusnäytöltä voi nyt suorittaa komentoja.

